

1. Locate vehicle taillight wiring harness. This harness will have the same connector end as the Hoppy® T-connector. The most common location is 6" behind the rear bumper near the center of the vehicle.
2. Remove protective cap (not required on all installations) from the vehicle taillight wiring harness. Connectors will disconnect by pressing or lifting on a locking tab and pulling apart.
3. Apply a small amount of grease to all electrical connections to help prevent corrosion.
4. Plug Hoppy® T-connector into mating vehicle plug. Be sure the connectors are fully inserted with locking tabs in place.
5. Plug completed wire harness into the trailer connector.
6. Test all functions with engine running to ensure proper operation.

**TIPS:**

**Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.**

A heavy duty flasher may be required to eliminate rapid flashing.

Always unplug boat trailer connector before backing trailer into the water.

1. Repérer le faisceau de fils des feux arrière du véhicule. L'extrémité du connecteur de ce faisceau doit être similaire à celle du connecteur en T Hoppy®. Il est généralement situé à 15 cm (6 po) derrière le pare-chocs arrière, près du centre du véhicule.
2. Enlever le capuchon protecteur (n'est pas requis sur toutes les installations) du faisceau de fils des feux arrière du véhicule. Pour débrancher les connecteurs, il suffit d'appuyer sur la patte de verrouillage ou de la lever et de séparer le tout.
3. Appliquer une petite quantité de graisse sur toutes  
les connexions électriques pour aider à prévenir la corrosion.
4. Brancher le connecteur en T Hoppy® dans la fiche homologue du véhicule. S'assurer que les connecteurs sont insérés complètement et que les pattes de verrouillage sont bien en place.
5. Brancher le faisceau de fils ainsi formé au connecteur de la remorque.
6. Faire l'essai de toutes les fonctions alors que le moteur tourne pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

**CONSEILS:**

**On peut prévenir la corrosion des bornes du câblage de la remorque en y appliquant régulièrement de la graisse.**

Un clignotant de service intense peut être nécessaire pour éliminer le clignotement rapide.

Débrancher toujours le connecteur de la remorque d'une embarcation avant de la reculer dans l'eau.

1. Localice el arnés del cableado de las luces traseras del vehículo. Este arnés tendrá el mismo extremo del conector como el conector en T de Hoppy®. La localización más común es 6 pulgadas detrás del parachoques trasero cerca del centro del vehículo. Excepciones y casos especiales se indican abajo. Favor de revisar para su vehículo.
2. Remueva la capa protectora (no se requiere en todas las instalaciones) del arnés de cableado de la luz trasera del vehículo. Los conectores se desconectarán al oprimir o levantar una lengüeta de cierre y luego separarlos.
3. Aplique una pequeña cantidad de grasa a todas las conexiones eléctricas para prevenir la corrosión.
4. Enchufe el conector T de Hoppy® en el enchufe acoplado del vehículo. Asegúrese que los conectores estén completamente insertados con las lengüetas sujetadoras en sitio.
5. Enchufe el arnés de cableado completo al conector del remolque.
6. Para asegurar la operación apropiada, compruebe todas las funciones con el motor funcionando.

**CONSEJOS:**

**La aplicación regular de grasa a las terminales de los cables del remolque ayudará a prevenir la corrosión.**

Se puede requerir una señal de destello de alta potencia para eliminar que las luces destellen rápidamente.

Siempre desconecte el conector del remolque de botes antes de retroceder el remolque dentro del agua.