



1. Open cargo door.
2. Remove cargo strap hook (Fig. 1 / A).
3. Remove strip along threshold of the cargo door opening (Fig. 2 / B).
4. Fold down rear passenger side seat.
5. Pull back on rear passenger side wall until you can see a gray, square connector approximately 6" above the floor and 12" behind the taillight (Fig. 2 / C).
6. Undo red locking tab on back side of connector by sliding tab over and pull the connectors apart (Fig. 3).
7. Plug in Hoppy® kit until connectors snap into place. Push in on red locking tab (Fig. 2 / D).
8. Route 4-wire flat and battery feed wire to the outside of the vehicle through grommet (Fig. 2 / E) located underneath the vehicle's carpet in the floor approximately 6" from the passenger side wall and 12" behind the taillight.
9. Attach ground wire to vehicle frame with screw (Fig. 2 / F).
10. Push the wall back into place.
11. Replace the cargo strap hook.
12. Replace the strip along the threshold of the cargo door opening.
13. Route the red, 12 gauge battery feed wire to the battery (Fig. 2 / G). Be sure to avoid the muffler, gas tank, tail pipe and drive train. Insert the power feed wire into the fuse assembly provided and crimp connection. Attach the fuse assembly ring terminal to the positive (+) battery terminal. Use cable ties to secure the feed wire to the vehicle.
14. Test all functions with engine running to ensure proper operation.

TIPS:

Grease applied to the trailer wiring terminals on a regular basis will help prevent corrosion.

Always unplug boat trailer connector before backing into the water.

Converter maximum load – 8 amps. on left and right turn (3 bulbs on each side).

1. Ouvrir la porte de chargement.
2. Enlever le crochet de la sangle de chargement (Fig. 1 / A).
3. Enlever la bande le long du seuil de la porte de chargement (Fig. 2 / B).
4. Plier le siège latéral arrière du côté du passager.
5. Tirer sur la paroi latérale arrière du côté du passager jusqu'à ce qu'apparaisse un connecteur gris carré à environ 15 cm (6 po) du sol et 30 cm (12 po) derrière le feu arrière (Fig. 2 / C).
6. Défaire la patte de verrouillage rouge sur la face arrière du connecteur en glissant la patte par-dessus et en tirant sur les connecteurs pour les séparer (Fig. 3).
7. Brancher le nécessaire Hoppy® en veillant à ce que les connecteurs soient bien insérés l'un dans l'autre. Appuyer sur la patte de verrouillage rouge (Fig. 2 / D).
8. Faire passer le connecteur plat à 4 fils et le fil d'alimentation de batterie vers l'extérieur du véhicule dans le passe-fil (Fig. 2 / E) situé sous le tapis du véhicule, dans le plancher, à environ 15 cm (6 po) de la paroi latérale du côté du passager et 30 cm (12 po) derrière le feu arrière.
9. Fixer le fil de mise à la masse au cadre du véhicule à l'aide d'une vis (Fig. 2 / F).
10. Pousser sur la paroi pour la remettre en place.
11. Replacer le crochet de la sangle de chargement.
12. Remettre la bande le long du seuil de la porte de chargement.
13. Faire passer le fil rouge, de calibre 12, d'alimentation de batterie, jusqu'à la batterie (Fig. 2 / G). S'assurer de ne pas entrer en contact avec le silencieux, le réservoir d'essence, le tuyau d'échappement arrière et la transmission. Insérer le fil d'alimentation électrique dans l'ensemble de fusible fourni et serrer la connexion. Fixer la cosse à anneau à la borne positive (+) de la batterie. Utiliser des attaches pour câble pour fixer le fil d'alimentation au véhicule.
14. Faire l'essai de toutes les fonctions alors que le moteur tourne pour s'assurer que tout fonctionne correctement.

CONSEILS:

On peut prévenir la corrosion des bornes du câblage de la remorque en y appliquant régulièrement de la graisse.

Débrancher toujours le connecteur de la remorque d'une embarcation avant de la reculer dans l'eau.

Charge maximum du convertisseur - 8 A pour les clignotants gauche et droit (trois ampoule de chaque côté).

1. Abra la puerta trasera de carga.
2. Quite el gancho para la correa de carga (Fig. 1 / A).
3. Remueva la tira a lo largo de la orilla de la abertura de la puerta de carga (Fig. 2 / B).
4. Doble hacia abajo el asiento trasero del lado del pasajero.
5. Jale la cubierta lateral del lado del pasajero hasta que Usted vea un conector gris cuadrado, aproximadamente 6" arriba del piso y 12" atrás de la luz trasera (Fig. 2 / C).
6. Quite la lengüeta del candado rojo en el lado trasero del conector deslizando la lengüeta hacia arriba y jale para separar los conectores (Fig. 3).
7. Conecte el kit Hoppy® de manera que los conectores enganchen en su lugar. Empuje hacia adentro la lengüeta del candado rojo (Fig. 2 / D).
8. Dirija el conector de 4 cables y el cable de alimentación de la batería hacia afuera del vehículo a través del sello (Fig. 2 / E) localizado abajo de la alfombra del piso del vehículo, aproximadamente 6" de la pared del lado del pasajero y 12" atrás de la luz trasera.
9. Empuje la cubierta de la pared de nuevo a su lugar (Fig. 2 / F).
10. Reponga el gancho para la correa de carga.
11. Reponga la tira a lo largo de la orilla de la abertura de la puerta de carga.
12. Pegue el cable de tierra a la carrocería con un tornillo.
13. Dirija el cable rojo calibre 12 de alimentación a la batería (Fig. 2 / G). Asegúrese de evitar el tubo silenciador, tanque de la gasolina, el tubo de escape y el sistema de transmisión de movimiento. Inserte el cable de alimentación de energía en el ensamble de fusible provisto y remache la conexión. Pegue la terminal de anillo del ensamble de fusible a la terminal positiva de la batería. Use las corbatas para el cable para fijar el cable de alimentación al vehículo.
14. Para asegurar la operación apropiada, compruebe todas las funciones con el motor funcionando.

CONSEJOS:

Engrasar las terminales del conector del lado del remolque en periodos regulares ayudará a prevenir la corrosión.

Siempre desconecte el conector del remolque de lanchas antes de meter el remolque al agua.

Convertidor de carga máxima - 8 amps en indicadores de vuelta izquierda y derecha (3 focos en cada lado).